


### AYNALAR

- Ne: İç ve dış dikiz aynalarının fiziksel durumu.
- Neden: Kör nokta yönetimi ve çevresel farkındalık . Aynanın yanlış açıda olması, bir motosikletliyi veya şeridinizdeki aracı görmemenize neden olur.
- Neye: Kırık, çatlak, temizlik durumu ve görüş açısının doğruluğuna bakılmalıdır.

### CAM-FONKSİYONLARI

- Ne: Ön, arka ve yan camların bütünlüğü.
- Neden: Görüş netliği ve aracın yapısal bütünlüğü . Ön camdaki küçük bir çatlak, kaza anında hava yastığının açılma kuvvetine dayanamayabilir.
- Neye: Taş izi, çatlak, görüşü engelleyen kir veya yasal olmayan koyu filmlere bakılmalıdır.





### SIVI SIZINTILARI

- Ne: Motor yağı, soğutma suyu, yakıt ve hidrolik sıvıları.
- Neden: Yangın riski ve mekanik kilitleme . Bir yakıt sızıntısı sıcak egzozla temas ettiğinde araç yangınına sebep olur.
- Neye: Aracın altında taze yağ, su veya yakıt birikintisi olup olmadığına bakılmalıdır.

### AYDINLATMALAR

- Ne: Farlar, stop lambaları, sinyaller ve geri vites lambası.
- Neden: Görmek, görülmek ve niyet belli etmek. Özellikle fren lambasının çalışmaması, arkadaki aracın sizin yavaşladığınızı anlamayıp size çarpmasına neden olur.
- Neye: Farların ve sinyallerin işlevselliğine, merceklerin temizliğine ve lamba şiddetine bakılmalıdır.



### ARAC KİTLERİ

- Ne: Acil durum ekipmanlarının tamamı.( İlk Yardım, Yangın Söndürücü ve Trafik Seti)
- Neden: Bir çarpışma (crash) veya teknik arıza anında hem hayati müdahale yapabilmek hem de bölge güvenliğini sağlamak. Kılavuzlarda da belirtildiği gibi, bu kitlelere ulaşım süresi hayatta kalma şansını doğrudan etkiler.
- Neye: Yangın söndürücünün basınç göstergesi yeşil bölgede mi? İlk yardım çantasında eksik var mı? Reflektörler yerinde ve sağlam mı? En önemlisi; bu ekipmanlara saniyeler içinde ulaşabiliyor musunuz?

### ARIZA EKRANI

- Ne: Aracın gösterge panelindeki ikaz ışıkları.
- Neden: Gizli sistemsel hataların (yağ basıncı, ABS, motor arızası) erken teşhisi . Kırmızı bir ışık yanarken sürmek, motorun tamamen kilitlemesine yol açabilir.
- Neye: Kontak açıldığında tüm ışıkların yanıp motor çalışınca kırmızı ve turuncu uyarıların sönüp sönmediğine bakılmalıdır.

